NETGEAR[®]

如何使用 ReadyNAS 的卷加密功能

卷加密(volume encryption)可以實現即時的資料加密功能。只有新建立的卷(volume)才可以設加密功能

** 已經存在的資料就無法進行加密 **

預設情況下,ReadyNAS初始化之後使用的是 X-RAID 模式(除了 RR4360X/S 系列)。要進行卷加密,必須先切換 Flex-RAID,也就是一般的 RAID0/1/5/6/10/50/60 之類的。

在做完加密之後再根據需要決定是否切換回 X-RAID。下面說明如何進行卷加密: (注意現有卷的資料會丟失,請備份好資料再進行操作)

1. 將 RAID 由 X-RAID 改為 Flex-RAID

NETGEAR' ReadyNAS [™] 音理负面		00
117 SCH 11/2	Nen attran a net	Ready AVS 1215 WIRESS III.R -
14		01
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		X-RAD
1988 : 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1		01210
data MMI : RAID 5	SATA 480 GB 1 SATA 480 GB 1 SATA 480 GR 1	1000
	RAID (RAO.5) 🖀 MRI	生用要性

點擊 X-RAID 按鈕,即可轉換為 Flex-RAID

2. 將這個卷刪除



NETGEAR[®]

3.

销毁此卷将永久删除此卷上的所有数据。此过
中,共学区的服务会省时中断,即使共学区12 其他关上
要继续操作,请键入 "DESTROY"
DECTRON
DESTROT

- 4. 這時候插入一隻 USB Flash drive
- 5. "系统" "卷"設置,選擇要做 RAID 的硬盘,然后創建一個新的卷

	名称: d	ata			家母
保护	级别: R	AID 5	~		A
RAID 组	数量:				
RAID 组硬盘	数量:			C	5
制余硬盘已分配给全局	热备:			1185	可靠性
余硬盘已分配给全局 描述: B	放备:	ormance biol	per capacity	low redundanc	可靠

6. 請選擇加密,先選擇将密鑰存放在 USB 中

	配额		
	加密:	✓ 如果您的密钥丢失,则卷上的数据无法 复	封切
	用来存储密钥的 USB:	Flash_Disk	
j	通过电子邮件发送密钥:		

NETGEAR[®]

7. 有加密的卷會出現下圖的標誌



注意:

- 在重启/啟動系统的时候,請把存放了密鑰的 USB flash drive 連接在 到 ReadyNAS 上,如果這時候没有 USB flash drive 接上,會有 10 分鐘的窗口,超时之后,只能重启
- 2. 在解鎖了卷之后,你可以把 USB Flash drive 拔出,放在安全的地方